



Montagehinweis Racingline - Streben

Achten Sie bei der Montage bitte darauf, dass die Racingline-Strebe spannungsfrei eingebaut wird (die Mutter am Aluminium-Schraubadapter wird auch mit 24 Nm angezogen).

Attention! You have to install the racingline strut bar without tenseness. The nut from the aluminum screw adaptor you also have to tighten with torque 24 Nm.

